

RS457省力離合轉接線組

安裝SOP

1. 移除前風鏡及儀表板蓋板



2. 找到離合器開關接頭後移除



3. 解開接頭後由左側龍頭車殼慢慢將線束退出，並將轉接線組同樣位置穿入



4. 轉接線組穿入後接上原本線組的接頭即可完成安裝，並依序復原風鏡

